

Cadre moustiquaire PSP2/14



Instructions de montage et d'utilisation

Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage

1 Montage des languettes de fixation



- Visser les languettes de fixation

Attention : utiliser exclusivement les vis RK 2,9 x 6,5 mm fournies et ne pas serrer excessivement !


1.1 Option : arrêt médian vertical

- Placer la languette de fixation ② sur l'élément femelle ①
- Visser avec des vis RK 2,9 x 9,5 mm ③

Attention : La languette de fixation doit encore pouvoir pivoter (ne pas serrer excessivement la vis) !




2 Contrôle du dispositif de sécurité / de l'arrêt médian



3 Fixation du cadre moustiquaire

- Placer le cadre moustiquaire en position de fixation (en le tenant au niveau du cadre) comme illustré ci-contre
- Maintenir le cadre moustiquaire au niveau des poignées
- Accrocher les languettes supérieures ①
- Pousser le cadre vers le haut et le tirer contre le dormant ②
- Accrocher les languettes inférieures ③

Attention : vérifier que toutes les languettes de fixation sont bien emboîtées dans le dormant.




4 Dispositif de sécurité

- Tourner le dispositif de sécurité en position ②

Attention : avant de décrocher le cadre, tourner à nouveau le dispositif de sécurité en position ①.

En position ③, la languette de fixation élastique est bloquée en position basse.



4.1 Option : accrochage du cadre moustiquaire sans jeu de décalage en haut (pas d'illustration)

Placer le dispositif de sécurité en position ③

- Pousser les languettes de fixation vers le bas jusqu'à ce que le dispositif de sécurité s'enclenche
- Accrocher d'abord le cadre moustiquaire dans le dormant de la fenêtre avec les languettes de fixation inférieures
- Tirer le cadre moustiquaire contre le dormant
- Détacher le dispositif de sécurité, les languettes de fixation s'enclenchent dans le dormant

Attention : vérifier que toutes les languettes de fixation sont bien emboîtées dans le dormant.

5 Utilisation

Attention : les moustiquaires ne sont pas adaptées comme protection anti-chute pour les jeunes enfants et les animaux domestiques.

6 Nettoyage et entretien

N'utiliser que de l'eau et un produit de nettoyage doux pour retirer les taches et saletés. Pour l'entretien, nous recommandons le set d'entretien (en vente chez votre revendeur spécialisé).